

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Звонок электрический бытовой беспроводной Адажио АЖ-01Б предназначен для подачи звуковых сигналов в жилых, служебных и общественных помещениях. Звонок состоит из кнопки дистанционного управления и собственно звонка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая частота	433,92 МГц
Количество мелодий	32
Дальность действия на открытом пространстве	100 м
Напряжение питания звонка (2 элемента питания типа AAA x 1,5 В)	3 В
Напряжение питания кнопки (1 элемент питания типа 23А x 12 В)	12 В
Степень защиты кнопки	IP20
Диапазон рабочих температур	от -10 до +40°C

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Звонок	1 шт
2. Кнопка	1 шт
3. Элемент питания типа 23А x 12 В	1 шт
4. Руководство по эксплуатации (паспорт)	1 шт
5. Индивидуальная упаковка (блистер)	1 шт

Внимание! При использовании близко расположенных звонков возможно их одновременное срабатывание от одной кнопки.

Элемент питания типа 23А используется для предпродажной проверки изделия. В дальнейшем для надежной работы звонка его следует заменить на новый. Элементы питания типа AAA x 1,5 В в комплект звонка не входят и приобретаются отдельно. Комплект элементов питания прослужит не менее года при использовании звонка до 20 раз в день.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается эксплуатировать звонок при повреждении корпуса, а также вне зданий и в сырых помещениях.

Запрещается самостоятельно ремонтировать звонок.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие следует хранить и транспортировать в индивидуальной упаковке. Срок хранения не установлен.

При реализации проверьте изделие на отсутствие внешних механических повреждений.

Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства на территории реализации.

УСТАНОВКА И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Вставьте элемент питания типа 23А в кнопку, а два элемента питания типа AAA x 1,5 В в батарейный отсек звонка, соблюдая полярность.

2. Выберите одну из 32 мелодий, нажимая на кнопку выбора мелодии на боковой стороне звонка.

3. Установите звонок и кнопку там, где вам необходимо, с помощью клейкой ленты или шурупа.

При установке с помощью шурупа предварительно снимите крышку кнопки. Следите за тем, чтобы головка шурупа не замкнула элементы схемы. При необходимости используйте изолирующую прокладку от клейкой ленты.

4. Нажмите на кнопку и убедитесь в наличии звукового сигнала. Избегайте установки звонка в местах с высокой температурой, у источников электромагнитного излучения, на металлических поверхностях. Помните, что при наличии между звонком и кнопкой металлических или железобетонных конструкций дальность действия звонка уменьшается. Предохраняйте кнопку и звонок от попадания влаги.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При плохой слышимости или отсутствии звукового сигнала, а также при сбоях в работе звонка замените элементы питания.

Если нормальная работа звонка не восстановится, обратитесь в гарантийную мастерскую.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 2 года со дня продажи при условии соблюдения требований Руководства по эксплуатации.

Срок службы изделия – 10 лет. Изготовитель: Ningbo Xaybo Интернэшнл Трейд Ко., Лтд, Тех-Парк Зона, Цзяншань, Цзиньчжоу, Ningbo, Китай; Ningbo Haibo International Trade Co., Ltd, Tech-Park Zone, Jiangshan, Yinzhou, Ningbo, China; Уполномоченная организация: ООО «Тритон-Электро», 129345, г. Москва, ул. Осташковская, д. 14, стр. 14. Гарантийный и послегарантийный ремонт:

г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 48, тел +7 (926) 530-61-91; +7 (916) 683-46-58, ИП Платов В.В. Часы работы: пн., ср., пт. с 9⁰⁰ до 18⁰⁰



Импортер: ООО «Джи-Эф Рус»,
115114, г. Москва,
1-й Кожевнический пер., д. 6,
стр. 1, комн. 13В
Изготовлено: 12/2020